

Proximity olvasó használati utasítás



szerző: Hegyi Róbert Attila | 2011. január 04. 12:15:40

A Gazdasági Főigazgatóság által használt beléptetőrendszer használati leírása.

Kártya olvasása:

A rendszerhez kapcsolt olvasók és kártyák rádiós elven működnek. Ezért a kártyát nem kell az olvasóba bedugni, vagy az olvasóhoz hozzá érinteni. Az olvasáshoz a kártyát lapjával az érzékelő elé kel tartani néhány centiméteres távolságban.

Amint az olvasó észleli a kártyát, hangjelzést ad és a visszajelző LED zölden kigyullad. Ezután várakozás nélkül el lehet távolítani a kártyát, ekkor megtörténik az olvasás, és a kijelző nyugtázza az eseményt.

Ha a kártya nincs érvényesítve az adott olvasón, akkor szaggatott hangjelzés kíséretében a visszajelző LED pirosan gyullad ki.

Az olvasó a kártyákat csak egyesével fogadja el, ezért több kártyát egyszerre nem lehet felmutatni neki.



Egyszerű belépés kilépés rögzítése:

A belépési, vagy kilépési esemény sikeres beviteléhez először a billentyűzeten ellenőrizni kell, hogy a kilépés billentyű melletti piros jelzés világít-e. Ha nem világít, akkor belépést fog regisztrálni a rendszer, ha világít, akkor kilépést. A kilépés billentyű megnyomásával a rögzítendő esemény típusa megváltoztatható.

Mindig a billentyűzeten kell először beállítani a kívánt állapotot, és utána használni a kártyát! Ha véletlenül az olvasás a billentyűk használata előtt megtörténik, ismételjük meg az olvasást a megfelelő billentyűkombináció használatával.

Egyéb események rögzítése:

A mozgás irányát, és okát a billentyűzet használatával adhatjuk meg a rendszernek. Az olvasókon négy gomb található. Mindegyik mellett egy LED jelzi, hogy az adott funkció be van-e kapcsolva.

Egy egyszerű belépéshez (például a munkanap kezdetén) nem kell semelyik gombot sem lenyomni, a kártyát rögtön fel lehet mutatni az olvasónak.

A munkanap végén a távozáshoz a Kilépés gombot kell bekapcsolni, és ezután kell felmutatni a kártyát.

Amennyiben a következő munkanaptól fizetett szabadság kezdődik a Kilépési gomb mellé a Szabadság gombot is le kell nyomni. (Ekkor mind a Kilépés, mind a Szabadság LED világítani fog.) Ha a következő munkanaptól nem szabadság, hanem kiküldetés kezdődik, a Kiküldetés gombot kell használni. Mindkét esetben a távollét a következő belépési esemény napjáig tart.

Ha a dolgozó az adott napon hivatalos ügyben a munkaidő alatt hagyja el a céget, a Kilépés gomb mellé a Hivatalos gombot kell benyomni. A hivatalos távozás, csak az adott napi munkaidőben lesz elszámolva. Egész napos távollét esetén a kiküldetésre távozást kell alkalmazni.